

Canon 80D Käyttöohje

12/11/18

Sisällysluettelo

Kameran käynnistysohje3
Muistikortin asentaminen ja poistaminen4
Kameran käyttöönotto5
Linssi ja sen suojus5
Valokuvaus6
Videokuvaus7
Mikrofonin kiinnitys7
Jalusta8
Liitännät ja Muistikortin alustaminen kamerassa9
Muistikortin alustaminen tietokoneella10

Kameran käynnistysohje

1. Varmista että kamerassa on akku, ja siinä on virtaa.



3. Paina akkua alas niin pitkään, kunnes se naksahtaa paikalleen.



2. Katso että akussa oleva nuoli on alaspäin.





Muistikortin asentaminen ja poistaminen







1. Tässä kuvassa näkyy muistikortin kotelo. Kotelo avataan painamalla kantta, sekä vetämällä kevyesti nuolen osoittamaan suuntaan.

2. Tässä kuvassa muistikortin kotelo on auki. Kotelon kannessa oleva kuva näyttää miten päin kortti kuuluu laittaa sisään.

3. Paina muistikorttia sisään niin pitkään, kunnes se naksahtaa paikalleen. Muistikortti poistetaan painamalla sitä alaspäin, kunnes se vapautuu lukituksesta.

Kameran käyttöönotto

1. Laita virtakytkin **ON** asentoon. Valitse **MODE**rullasta **A+** automaattisalama-tila tai poista salama käytöstä valitsemalla kuvassa näkyvä tila. Kuvaustilaa vaihdetaan kiertämällä kuvassa näkyvää rullaa. Rulla liikkuu painamalla keskellä olevaa nappia ja kääntämällä rullaa samanaikaisesti. Rullan vieressä oleva valkoinen viiva osoittaa nykyisen tilan.



2. Kameran **LCD** näyttöä voi kääntää eri asentoihin, kuten seuraavissa kuvissa näkyy. **LCD** näyttö kääntyy nivelen avulla eri suuntiin. Näytön voi myös kääntää kuvaus suuntaan, jos haluaa kuvata ainoastaan itseään.





Linssi ja sen suojus

1. Muista ottaa linssin suojus pois ennen kuvaamista



2. Linssin suojus irtoaa, kun painaa kahta linssin suojuksessa olevaa nappia samanaikaisesti sisäänpäin.



<u>Valokuvaus</u>

1. Kameralla voi ottaa kuvia sekä näytön, että sen yläpuolella olevan etsimen avulla.



2. Näytön ja etsimen välillä vaihtaminen tapahtuu Start/ Stop painikkeesta



3. Katso, että kuvattava kohde on keskellä.



4. Valokuvaaminen tapahtuu kuvassa näkyvällä napista (**Sulkimesta**). Puolessa välissä napin painallusta kamera tarkentaa kohteeseen.



5. Ruudussa oleva suorakaide muuttuu vihreäksi, kun kamera tarkentaa kohteeseen.



6. Automaatti salama- tilassa (**A+**) salama nousee pystyyn automaattisesti, jos valon määrä on liian vähäinen



<u>Videokuvaus</u>

1. Videokuvaus tilaan siirrytään kiertämällä kuvassa olevaa **valitsinta** videokuvaus- asentoon.



2. Videokuvaus tilaan siirryttäessä aukeaa seuraava näkymä.



3. Videokuvaus alkaa ja loppuu painamalla kerran kuvassa merkittyä **start/stop** nappia.



Mikrofonin kiinnitys

1. Mikrofoni kiinnitetään kuvassa näkyvään salamakenkään.



2. Liu'uta mikrofoni paikalleen ja kierrä kiristysruuvia, kunnes se pysyy paikoillaan.



3. Kiinnitä mikrofonin johto kameran kyljessä olevaan **audio / MIC** liitäntään. Varmistathan, että johto on kunnolla kytketty.



<u>Jalusta</u>

1. Kuvassa jalusta ilman kameraan kiinnitettävää kiskoa.



2. Kameran kiinnityskisko kiinnitetään kameran pohjaan kuvassa näkyvällä ruuvilla. Joissakin kiinnityskiskoissa on myös linssin suunta merkattuna.



3. Paina nappia samalla kun liu'utat kameran jalustaan.



4. Liu'uta kamera keskelle jalustaa.



5. Kun kamera on paikallaan, käännä lukituskahvaa kiristääksesi kameran paikalleen.



Huomioithan, että jalustoissa voi olla eroja. Jalustojen lukitus mekanismit saattavat olla erilaisia, mutta toimintaperiaate on kaikissa sama.

<u>Liitännät</u>

1. Kuvassa näkyvät kuuloke ja mikrofoni liitännät



2.Kuvassa näkyvät mini USB sekä mini HDMI liitännät.



3. Kuvassa näkyy etälaukaisimen liitäntäportti



Muistikortin alustaminen

 Paina MENU nappia ja paina kosketusnäytöllä työkalurivissä näkyvää jakoavain painiketta. Valitse näytöltä "Alusta kortti" painike.

Valitse kansio Kuvanumerointi Jatkuva Autom. kääntö Päällä c ो⊒ Alusta kortti	56	5	bE1	U
Kuvanumerointi Jatkuva Autom. kääntö Päällä 🗖 💻 Alusta kortti				
Autom. kääntö Päällä 🗅 📃 Alusta kortti				
Alusta kortti				
Langatt. tiedonsiirtoasetukset				

2. Valitse **OK** painike alustaaksesi koko muistikortin.

Kaikki tiedostot poistetaan! 896 KB käytetty 59.4 G	Kaikki tiedostot poiste	
E S96 KB käytetty S9.4 G	Kaikki tiedostot poiste	taan!
896 KB käytetty 59.4 G	1	-
Thudallin on a bistory	396 KB käytetty	59.4 GE
Taydellinen alustus	Täydellinen alustu	IS

3. Muistikortin alustamisessa saattaa mennä hetki. Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja tallenteet muistikortilta. Jos kortilla on jotain tärkeää, muista tallentaa ne tietokoneelle ennen alustamista.

	Odota hetki	
1		

Tallenteiden siirtäminen SD-kortilta tietokoneelle ja SD-kortin alustaminen tietokoneella

1. Syötä SD-kortti kortinlukijaan nuolen osoittamaan suuntaan, siten että etiketti osoittaa ylöspäin.



2. Kun kortti on sisällä, kortinlukijaan syttyy valo, jonka jälkeen se on käyttövalmis



3. Tietokoneella tiedostot löytyvät **DCIM**-kansiosta.



4. Klikkaamalla ulkoista asemaa hiiren oikealla näppäimellä avautuu valikko. Klikkaa hiirellä Format/Alusta

- Network	Expand	
- Network	Turn on BitLocker	
	Scan with Windows Defender	
	Open in new window	
	Pin to Quick access	
	Give access to	>
	Open as Portable Device	
	7-Zip	>
	CRC SHA	>
	P Combine files in Acrobat	
	Instanta in Jibrary	>
	Combine files in Acrobat	

5. Tästä avautuu uusi valikko. Tarkista että asetukset ovat samat kuin kuvassa ja paina **Start/Käynnistä**. Tämän jälkeen alustus on valmis

-ormat (E:) EOS_DIGNAL	X
Capacity:	
59,8 GB	~
File system	
exFAT (Default)	~
Allocation unit size	
128 kilobytes	×
Volume label	
Volume label	
Volume label EOS_DIGITAL	
Volume label EOS_DIGITAL Format options	
Volume label EOS_DIGITAL Format options	
Volume label EOS_DIGITAL Format options Quick Format	
Volume label EOS_DIGITAL Format options	
Volume label EOS_DIGITAL Format options	
Volume label EOS_DIGITAL Format options Quick Format	Close